


INGCO

Heat Gun



Pistola de Ar Quente | HG200038



Sinalética:



Use Proteção Auditiva.
Use Proteção Ócular.
Use Proteção Respiratória.



Este produto foi desenvolvido e fabricado de acordo com as normas e diretivas exigidas pela CE.



Antes de usar, leia atentamente este manual e certifique-se de que entende todas as instruções.



Avisos gerais de perigo.

130°



Ligação térmica com temperatura de operação.



Não deitar para o chão ou para o contentor de lixo orgânico. Ajude o ambiente, deposite apenas num ponto adequado para a reciclagem de máquinas e ferramentas. Se não conhecer nenhum ponto de reciclagem no seu município, contacte as autoridades locais e pergunte.



AVISO!

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar a pistola de ar quente de forma a reduzir o risco de choque elétrico, outras lesões ou incêndio.

1. Instruções de Segurança:

- Nunca utilizar a pistola de ar quente como secador do cabelo.
- Nunca bloquear a entrada ou a saída de ar.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por um especialista.
- Não utilizar a pistola de ar quente numa atmosfera explosiva (risco de explosão).
- O uso impróprio do equipamento pode causar incêndios.
- Não apontar o fluxo de ar diretamente para pessoas ou animais.
- Depois da utilização, colocar a pistola de ar quente com o bico para cima e deixar arrefecer completamente.
- Guardar o equipamento num local seco e afastado de crianças.
- Nunca deixar a pistola de ar quente sem vigilância quando estiver ligada. Manter as crianças afastadas.
- Não utilizar a pistola de ar quente em locais com materiais combustíveis (risco de incêndio).
- Não aplicar no mesmo local por demasiado tempo.
- Atenção aos materiais combustíveis que estão fora de vista.



- 1:** Tubo de Saída de Calor em Aço.
2: Carcaça.
3: Interruptor.
4: Proteção do Cabo.

2. Especificações Técnicas:

Modelo	HG200038
Voltagem	220-240V~50/60Hz
Consumo máx de energia	2000W
Temperatura Ajustável	480°C/560°C
Volume de Ar	250/380 L/min

2. Aplicação:

- Remoção de tintas e adesivos dissolvidos.
- Moldar tubos de plástico.
- Soldar Plásticos.
- Encaixe termorretrátil.
- Descongelar canos de água.

3. Utilização:

- A pistola de ar quente está pronta a utilizar quando o interruptor está na posição "II" para nível alto, para nível baixo colocar na posição "I".
- Posição "I": 250L/min 480°C. Posição "II": 380L/min 560°C.
- O soprador para de funcionar quando o interruptor está na posição de "marcha neutra".
- O equipamento pode ser guardado assim que arrefecer completamente.

4. Manutenção:


- Para uma utilização segura e adequada, mantenha sempre as aberturas de ventilação limpas.
- Resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Deposite num ponto adequado para a reciclagem de máquinas e ferramentas. Se não conhecer nenhum ponto de reciclagem no seu município, contacte as autoridades locais e pergunte.

O equipamento não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento. A menos que recebam supervisão ou instruções por uma pessoa responsável.

INGCO

Lista de Peças

HG200038





Lista de Peças

HG200038

Nº	Descrição	Qtd.
1	Parafuso ST2.9X16	8
2	Carcaça Direita	1
3	Suporte Anelar	1
4	Rebite	1
5	Mola	1
6	Resistência	1
7	Suporte de Motor	1
8	Parafuso M3x5	3
9	Clip de Aperto p/ Cabo Elétrico	1
10	Cabo Elétrico	1
11	Ventilador	1
12	Parafuso M2.5x5	2
13	Base de Motor	1
14	Parafuso ST2.9x10	2
15	Motor	1
16	Interruptor	1
17	Motor	1
18	Parafuso ST4.1x16	2
19	Placa de Cabo	1
20	Carcaça Esquerda	1

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ingco



www.ingco.com

Pistola de Ar Quente | HG200038